



SH-101 PLUG-OUT Software Synthesizer

取扱説明書

はじめに

初めてご使用になるときは、セッティング(P.12)の MIDI Input/Output を設定してください。

お使いの DAW の設定については、DAW のヘルプや取扱説明書をお読みください。

本書では、SYSTEM-1 / SYSTEM-1m のことを「SYSTEM-1」と記載します。

この製品について

- ・製品の仕様や内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本書では、画面を使用して機能説明をしていますが、工場出荷時の設定(音色名など)と本文中の画面 上の設定は一致していないことがあります。あらかじめご了承ください。

商標について

- ・VST は、Steinberg Media Technologies GmbH の商標およびソフトウェアです。
- Roland、PLUG-OUT、SCATTER は、日本国およびその他の国におけるローランド株式会社の登録商 標または商標です。
- ・文中記載の会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。



画面の構成



メイン・ウインドウ



メモリーとバンク

1. [PATCH] ボタンをクリックします。

Patch Select 画面が表示されます。



バンク

64 個のメモリーをまとめたものを「バンク」と呼び、バンクを 切り替えることで、数多くのメモリーを呼び出すことができます。 バンクはファイルとして保存することができます。



バンクを切り替える

1. バンク欄をクリックします。

バンク・リストが表示されます。

2. 呼び出したいバンクをクリックします。

バンク欄右側にある [▲] [▼] ボタンを押すと、1 つ前、1 つ後ろのバンクに切り替えるこ とができます。

バンクを書き出す

バンクをファイルに書き出します。

- **1. [SAVE] ボタンをクリックします**。 ファイル名入力画面が表示されます。
- **2. ファイル名を入力し、保存します**。 ファイルが書き出されます。

バンクを読み込む

- **1. [LOAD] ボタンをクリックします**。 ファイル選択画面が表示されます。
- **2. ファイルを選択し、読み込みます**。 バンクが読み込まれます。

バンクを作成/削除する

バンクの作成

[NEW] ボタンをクリックすると、空の状態の新規バンクが作成されます。

バンクの削除

選んだバンクを削除します。

- 1.「バンクを切り替える」(P.5)の手順で、バンクを選びます。
- 2. [DELETE] ボタンをクリックします。 確認画面が表示されます。
- 3. [OK] をクリックして、削除します。

バンク名を変更する

- 1.「バンクを切り替える」(P.5)の手順で、バンクを選びます。
- 2. バンク欄左側にある ▶ をクリックします。
- 3. 名前を変更し、[Return (Enter)] キーを押します。

メモリー

SH-101 では、64 個のメモリーを 1 バンクとして管理します。

メモリーを読み込む

バンクに登録してあるメモリーを読み込みます。メモリーを読み込むと、エディット・エリア に設定が表示され、エディットできるようになります。

- 1. 読み込むメモリーの番号をクリックします。
- 2. [READ] ボタンをクリックします。または [Return (Enter)] キーを押します。 メモリーが読み込まれます。 ※メモリー番号をダブルクリックして、メモリーを読み込むこともできます。

メモリーを保存する

エディットした音色を、メモリーとしてバンクに保存します。

- 1.保存するメモリーの番号をクリックします。
- **2. [WRITE] ボタンをクリックします**。 メモリーがバンクに保存されます。

メモリー名を変更する

- 1.名前を変更するメモリーの番号をクリックします。
- **2.** [RENAME] ボタンをクリックします。
- 3. 名前を変更します (最大 16 文字)。

メモリーの順番を変更する

メモリー番号をドラッグして、メモリーの順番を変更します。

キーボード・ショートカット

Patch Select 画面で使用できる、キーボード・ショートカットです。

+-	機能
Command (Ctrl) + B	バンクの切り替え
Command (Ctrl) + I	バンクの読み込み
Command (Ctrl) + E	バンクの書き出し
Command (Ctrl) + N	新規メモリー作成
Command (Ctrl) + O	メモリーの読み込み
Command (Ctrl) + S	メモリーの保存
Up/Down/Left/Right	メモリーの選択
Space	メモリー名変更
Command (Ctrl) + C	メモリーのコピー
Command (Ctrl) + V	メモリーの貼り付け
Delete *1	
delete ⊠ *2	メモリーの削除
fn + delete *2	
Return (Enter)	メモリーの読み込み
Command (Ctrl) + Z	Undo (取り消し)
Command (Ctrl) + Shift + Z	Redo(やり直し)
Command (Ctrl) + U	すべてのメモリーを SYSTEM-1 / SYSTEM-8 に転送
Esc	ウィンドウを閉じる

*1 Windows / *2 Mac

SYSTEM-1 で演奏する

SYSTEM-1 をパソコン (Mac / Windows) に接続すると、SH-101 と SYSTEM-1 を組み 合わせて使うことができます。

Windows

MIDI ポートとして表示される「SYSTEM-1 CTRL」は、SH-101 が使用するポートです。 DAW からは使用しないでください。

プラグアウト

プラグアウトとは?

SH-101 をはじめとするソフトウェア・シンセサイザーを、 SYSTEM-1 に組み込んで使用することができる技術です。

- ・パソコンを使わずに SYSTEM-1 単体で、SH-101 を演奏する ことができます。
- ・選択中のバンクの情報を SYSTEM-1 に転送することができます。
- ・SYSTEM-1 のつまみやスライダーを使って、音色をエディットすることができます。

プラグアウトの手順

1. [PLUG-OUT] ボタンをクリックします。

確認メッセージが表示されます。

2. [OK] ボタンをクリックします。

プログレス・バーが表示され、プラグアウト処理が始まります。およそ1分かかります。 ※すでにほかのソフトウェア・シンセサイザーが SYSTEM-1 にプラグアウトされているとき は、確認メッセージが表示されます。続けるには、[OK] をクリックします。

メモリーのセンド/ゲット



1. SYSTEM-1 をパソコンと接続します。

2. SYSTEM-1 の MODEL [PLUG-OUT] ボタンをオンにします。

※メモリーをセンド/ゲットするには、あらかじめプラグアウト(P.8)しておく必要があります。

メモリー・センド

SH-101の現在のメモリーを、SYSTEM-1に送信して、SYSTEM-1で鳴らすことができます。 音は SYSTEM-1の OUTPUT 端子から出力されます。

3. SH-101 の [SEND] ボタンをクリックします。

メモリーが送信されます。

メモリー・ゲット

プラグアウトした SH-101 のメモリーを SYSTEM-1 でエディットしたとき、そのメモリーを SH-101 に取り込むことができます。

3. SH-101 の [GET] ボタンをクリックします。

メモリーが取り込まれます。

エラー・メッセージが表示されるときは、次の項目を確認してください。

・ MIDI ポートは正しく設定されていますか? (P.12)

・SYSTEM-1 とパソコンが接続されていますか?

エラー・メッセージが表示されるときは、次の項目を確認してください。

- ・ MIDI ポートは正しく設定されていますか? (P.12)
- ・SYSTEM-1 とパソコンが接続されていますか?
- SYSTEM-1 の MODEL [PLUG-OUT] ボタンはオンになっていますか?
- SH-101 が SYSTEM-1 にプラグアウトされていますか? (P.8)



II III I IIII

SH-101 操作子マップ

SH-101 (オリジナル・ハードウェア)



SYSTEM-1 (ハードウェア)



操作子	点灯	消灯	点滅
10	1 OCT DOWN 🗖	2 OCT DOWN 🗖	2 OCT DOWN 🗳
17	ENV	GATE	-
18	LFO	GATE	GATE+TRIG

SYSTEM-8 で演奏する

SYSTEM-8 をパソコン (Mac / Windows) に接続すると、SH-101 と SYSTEM-8 を組み 合わせて使うことができます。

Windows

MIDI ポートとして表示される「SYSTEM-8 CTRL」は、SH-101 が使用するポートです。 DAW からは使用しないでください。

プラグアウト

プラグアウトとは?

SH-101 をはじめとするソフトウェア・シンセサイザーを、 SYSTEM-8 に組み込んで使用することができる技術です。

- ・パソコンを使わずに SYSTEM-8 単体で、SH-101 を演奏することができます。
- ・選択中のバンクの情報を SYSTEM-8 に転送することができます。
- ・SYSTEM-8のつまみやスライダーを使って、音色をエディットすることができます。

プラグアウトの手順

- **1.** [PLUG-OUT] ボタンをクリックします。
- SYSTEM-8の MODEL ボタンに対応する、PLUG-OUT 先(PLUG-OUT1 ~ PLUG-OUT3)を選びます。

確認メッセージが表示されます。

3. [OK] ボタンをクリックします。

プログレス・バーが表示され、プラグアウト処理が始まります。 およそ1分かかります。

※すでに SH-101 をいずれかの PLUG-OUT 先 (PLUG-OUT1 ~ PLUG-OUT3) にプラ グアウトしてるときは、新たにプラグアウトすることはできません。

※すでにほかのソフトウェア・シンセサイザーが SYSTEM-8 にプラグアウトされているとき は、確認メッセージが表示されます。続けるには、[OK]をクリックします。

エラー・メッセージが表示されるときは、次の項目を確認してください。

- ・MIDI ポートは正しく設定されていますか? (P.12)
- ・SYSTEM-8 とパソコンが接続されていますか?

メモリーのセンド/ゲット

SH-101 の現在のメモリーは、SH-101 をプラグアウトした SYSTEM-8 に送信して SYSTEM-8 で鳴らしたり (メモリー・センド)、SH-101 をプラグアウトした SYSTEM-8 でエ ディットしたメモリーを SH-101 に取り込んだり (メモリー・ゲット) することができます。



- 1. SYSTEM-8 をパソコンと接続します。
- プラグアウト先の SYSTEM-8 の MODEL [PLUG-OUT1 ~ 3] ボタンをオンにします。

※メモリーをセンド/ゲットするには、あらかじめプラグアウトしておく必要があります。

メモリー・センド

3. SH-101 の [SEND] ボタンをクリックします。 メモリーが送信されます。

メモリー・ゲット

3. SH-101 の [GET] ボタンをクリックします。 メモリーが取り込まれます。

エラー・メッセージが表示されるときは、次の項目を確認してください。

- ・ MIDI ポートは正しく設定されていますか? (P.12)
- ・SYSTEM-8 とパソコンが接続されていますか?
- ・SYSTEM-8のMODEL [PLUG-OUT] ボタンはオンになっていますか?
- ・SH-101 が SYSTEM-8 にプラグアウトされていますか? (P.8)

SH-101 操作対応表

SH-101	SYSTEM-8
MODU	ILATOR
LFO/CLK RATE	LFO RATE
WAVE FORM	LFO WAVE
V	0
MOD	LFO PITCH
RANGE	OSC 1 OCTAVE (FEET)
PULSE WIDTH	OSC 1 COLOR
PW MOD	OSC 1 MOD
SOURC	E MIXER
SQUARE	MIXER OSC 1
SAW	MIXER OSC 2
SUB OSC	MIXER OSC 3 SUB OSC
SUB OSC TYPE	OSC3 WAVE
NOISE	MIXER NOISE
V	CF
FREQ	FILTER CUTOFF
RES	FILTER RESO
ENV	FILTER ENV
MOD	LFO FILTER
KYBD	FILTER KEY
V	CA
TONE	AMP TONE
MODE	MONO
13	NV
TRIG	LFO KEY TRIG
A	FILTER A & AMP A
D	FILTER D & AMP D
S	FILTER S & AMP S
R	FILTER R & AMP R
EFFI	ECTS
CRUSHER	EFFECT DEPTH
REVERB	REVERB LEVEL
DELAY	DELAY LEVEL
DELAY TIME	DELAY TIME

オプション

[OPTION]	ボタンをクリックします。	

\checkmark	SH-101 Layout (Gray)
	SH-101 Layout (Red)
	SH-101 Layout (Blue)
	SYSTEM-1 Layout
✓	Zoom 100%
	Zoom 125%
	Zoom 150%
	Zoom 175%
	Zoom 200%
✓	Set MIDI Control Mapping for SYSTEM-1
	Roland Cloud
	Authentication

2.項目を選びます。

選ばれている項目には、✓が表示されます。

パラメーター	説明
SH-101 Layout (Gray)	メイン・ウインドウの操作子の配置を変更します。
SH-101 Layout (Red) SH-101 Layout (Blue)	SH-101 Layout: SH-101 (オリシナル) 相当の配直にします。 色を変更することもできます。 SYSTEM-1 Layout: SYSTEM-1 と同じ配置にします
Zoom	メイン・ウィンドウのサイズを変更します。
Set MIDI Control Map- ping for SYSTEM-1	SYSTEM-1 を、SH-101 のコントロール・サーフェスとして使用するとき に、チェックを入れます。ボタンやスライダーの MIDI マッピング情報 をまとめて設定します。
Authentication	SH-101 のユーザ認証をします。

セッティング

1. [SETTING] ボタンをクリックします。 Setting 画面が開きます。



2. パラメーターを変更します。

パラメーター	説明
MIDI CTRL Input	SYSTEM-1 をお使いのとき [SYSTEM-1] (Mac OS) または [SYSTEM-1 CTRL] (Windows) を選びます。
MIDI CTRL Output	SYSTEM-8 をお使いのとき 「SYSTEM-8 CTRL」を選びます。
Flip Scroll Direction (Mac のみ)	マウスのスクロール・ホイールで値を変更するときの、回転方向を反転 します。

3. [OK] ボタンをクリックします。

※変更は記憶されます。

※複数の SH-101 を起動したとき、 すべてに適用されます。

SYSTEM-1 の設定

SH-101 (プラグイン)を SYSTEM-1 で鳴らすときは、SYSTEM-1 を MIDI コントローラー・ モードにします。 MIDI コントローラー・モードにすると、 SYSTEM-1 内蔵の音源は鳴らな くなり、 SH-101 だけが鳴らせるようになります。

※この設定は SYSTEM-1m にはありません。

1 SYSTEM-1 の電源を入れます。

2. MODEL [SYSTEM-1] ボタンと [PLUG-OUT] ボタンを押しながら、 SCATTER [TYPE] ダイヤルで、MIDI コントローラー・モードに設定します。



設定	説明
ローカル・コントロール ON	SYSTEM-1 を単体で使用するときに選びます(初期値)。
ローカル・コントロール OFF	SYSTEM-1 を、DAW などと組み合わせて使用するときに選びます。
	※SYSTEM-1 単体では、鍵盤を押しても音は鳴りません。
	SYSTEM-1 を、MIDI コントローラーとして使用するときに選びます。
MIDI コントローラー・モード	※鍵盤を押しても、SYSTEM-1 内蔵の音源は鳴りません。
	※MIDIを受信しても、SYSTEM-1 内蔵の音源は鳴りません。

SYSTEM-8の設定

DAW 上の SH-101 (プラグイン) を SYSTEM-8 で鳴らすときは、SYSTEM-8 のメニュー から「SYSTEM」→「SOUND」→「Local Sw」の設定を「SURFACE」にしてください。 SYSTEM-8 内蔵の音源は鳴らなくなり、SH-101 だけが鳴らせるようになります。 詳しくは、SYSTEM-8 リファレンス・マニュアルをご覧ください。